

# **ARCODE szintkorrekció belső tábló használatával**

**Kiadja:** Dia-Vil Kft.

**Kiadás dátuma:** 2019

**Kézikönyv verzió:** v1.0

Ez a kézikönyv útmutatásul készül Arkel típusú eszközzel rendelkező felhasználók számára. A kézikönyvben található dokumentációk a Dia-Vil Kft. tulajdonát képezik, azok továbbterjesztése, újraterjesztése, publikálása részben, vagy egészben bármilyen formában, annak a kiadó általi előzetes írásos beleegyezése nélkül szigorúan tilos! A gyártó fenntartja a jogot a változtatásra, fejlesztésre bármelyik termékével kapcsolatban.

A termék gyártója és a kiadó semminemű felelősséget nem vállal a leírásban szereplő esetleges hibákból adódó károkért és sérülésekért.

**FIGYELEM:** Szintkorrekció (Fine-tuning using COP command buttons) alatt biztosítani kell, hogy se a korrekciót végző szakember, se semmilyen más élőlény ne kerüljön az aknaajtók közelébe.

1. Lépjen be a Szintfinomhangolási (Level fine tune) almenübe az Eszközök (Tools) menüből az AREM kézi terminálon. A Szintfinomhangolási menüben válassza a Szintkorrekció (Fine-tuning using COP command buttons) lehetőséget és nyomja meg az ENTER gombot.
2. Az ENTER újbóli megnyomásával aktiválja a finomhangolási módot. Ellenőrizze, hogy a "Fine tune mode" értéke "ON"-e. Ebben a módban a külső tablóról érkező hívásokat a rendszer nem veszi figyelembe és az ajtók nyitva maradnak, amíg a belső tablóról utasítások érkeznek.
3. Az AREM-et hagyja ebben a módban a rendszerhez csatlakoztatva
4. A belső tábló segítségével navigálja a felvonót a szintezni kívánt megállóba, majd várja meg, míg a felvonó megérkezik és az ajtók kinyílnak
5. Az ajtók nyitása után nyomja meg és tartsa lenyomva az Ajtónyitó gombot
6. 3 másodperc után az első- és a második szint LED-jei villogni kezdenek, jelezve, hogy a rendszer finomhangolási módban van
7. Az Ajtónyitó gombot továbbra is nyomva tartva állíthatja a szintet. Az első szint gombjával tudja a fülkét lefele, míg a második szint gombjával felfele mozgatni. Finomhangolási módban a fülke 3mm/s (0,003m/s) sebességgel mozog.
8. A fülkét a megfelelő irányba mozgatva állítsa be annak kívánt helyzetét
9. Ha a kabin a megfelelő helyen van, az Ajtónyitó gomb elengedésével tárolhatja az új pozíciót. A tárolást a belső tábló minden ledjének felvillanása jelzi.
10. Nyomja meg a következő szint gombját, és ott is végezze el az 5-9 pontokat. Minden szintet kétszer kell beállítani. Egyszer fel irányú megérkezéskor, egyszer le irányú megérkezéskor.
11. A rendszer érzékeli a korrekció irányát, így ha a 3. megállóból megy a 4.-be, akkor a rendszer automatikusan felirányú korrekcióként menti el a szintezést. Ugyanezt a szintet leirányba az 5. megállóból való érkezéssel állíthatja
12. Ha minden megállót minden irányba beállított, akkor az AREM kézi terminál ENTER gombjával léphet ki a finomhangolási módból. Mikor a rendszer kilépett az ESC gombbal lépjen vissza a főképernyőre.

### **Megjegyzések:**

- Finomhangolást csak akkor lehet végezni, ha a rendszer tartalmaz ajtóhidálási kártyát (DBR)
- Finomhangolási módba csak akkor lehet lépni, ha a vezérlő normál szerviz módban van
- A Finomhangolási mód automatikusan megszakad, ha:
  - AREM-et lecsatlakoztatják

- ENTER vagy ESC gomb megnyomásra kerül az AREM-en
- 5 percen keresztül nem történik interakció
- A vezérlő valamilyen okból kilép normál szerviz módból (hiba generálódik, átkapcsolják karbantartási módba stb.)