



AREM

– ARKODE kézi terminál kezelési útmutató

Kezelőszervek és leírásuk

F1: „Súgó” gomb, amivel az egyes képernyőkhöz tartozó segítséget lehet megjeleníteni. A „Device Parameters” menüben az F1 minden paramétert külön mutat

F2: Fülkevezérlési módba való belépés. Ebben a módban az AREM 3 másodpercet vár, hogy a kezelő a FEL/LE gombokkal fülkemozgatási parancsot adjon. A fülke annyi szintet ment a megadott irányba, ahányszor az adott irány nyilat megnyomja (FEL+FEL = fülke 2 szinttel feljebb megy). Ez a funkció csak aktív „INFO” képernyő mellett érhető el.

F3: Az F3 gomb megnyomása karbantartási módba kapcsolja a rendszert. Ilyenkor a FEL/LE nyilakkal mozgatható a fülke. Ha a fülke nem mozog, akkor a JOBB/BAL nyilakkal vezérelhető az ajtók (JOBB: nyit, BAL: csuk). Ha az F3 gombot a fülke híváskiszolgálása közben nyomjuk meg, akkor az éppen aktív mozgatót befejezi, majd azon a szinten állva törli a többi hívást és átáll karbantartási módba. Ez a funkció csak aktív „basic status screen” képernyő mellett érhető el.

INFO: Az INFO gombbal léphetünk be az AREM INFO képernyőjére. Itt általános információkat láthatunk a felvonóról mint:

- Fülke/külső hívások
- Hiba bejegyzések
- Ki/bemenet állapotok
- CANBusz állapota
- stb.

Ezen a képernyőn értékek beállítása nem lehetséges.



TOOLS: A TOOLS gombbal léphetünk be az ARCODE paraméterezésére szolgáló menübe. Itt állíthatjuk, változtathatjuk a különböző
- paramétereket
- indíthatunk aknatanítást
- finomhangolhatunk
- frissíthetjük a firmware-t
- stb.

ESC: Az ESC gomb segítségével léphetünk az AREM menüjében egy szinttel vissza.

Irány gombok: Az irány gombok többek közt az AREM menüjében való navigálásra szolgál.

Enter: Az Enter gomb segítségével léphetünk be a különböző menük almenüibe. A „TOOLS” menüben történő paraméter állítás és egyéb változtatások után az új értékek mentését is ezzel a gombbal végezhetjük el.

Reset: A Reset gomb fő funkciója a hiba bejegyzések törlése, a hibalog almenüben. Továbbá ezzel a gombbal húzhatjuk össze a „device parameters” menüfáját a „TOOLS” menüben.